



Návod na zmenu SKPOS IP adresy

Emlid Flow verzia 13.13

1. Spustiť aplikáciu Emlid Flow alebo Emlid Flow 360 → Profil




2. Moje profily NTRIP



3. Otvoriť menu pri každom SKPOS profile → Upraviť

Poznámka: Názvy vašich profilov sa môžu líšiť. Zmenu je nutné vykonať pre všetky SKPOS profile



4. Zmeniť Adresu na skpos.gku.sk → Uložiť

