

Návod na zmenu SKPOS IP adresy


Trimble Access do verzie 2017.24

(Trimble TSC3, TSC2, TCU, Tablet Rugged, Slate)


1. Po spustení Trimble Access klikneme na položku **Nastavenia**




2. Vyberieme **Pripojiť**



3. Prejdeme do položky **GNSS spojenia**



4. V GNSS spojenia vyberieme dané spojenie, kde je nastavenie vytáčania SKPOS (názov môže byť aj iný, napr. CM32; CM31 a pod.). Vyberieme dané GNSS spojenie a dáme **Upraviť**



5. Prejdeme na stranu **2/3**

MyMobiler

File Edit View Tools

Editovať GNSS spojenie

Názov:
SKPOS

Cesta cez kontroler:
☒

Sietové pripojenie:
Internal modem

PIN modemu:

Konfigurácia NTRIP

Použiť RTX (Internet):
☐

Použiť NTRIP:
☒

1/3

Esc Uložiť

6. V okne **IP adresa** zmeníme IP adresu 195.28.70.16 na **skpos.gku.sk** a dáme **Enter** a **Uložiť**

MyMobiler

File Edit View Tools

Editovať GNSS spojenie

Použite NTRIP v1.0:
☐

Použiť proxy server:
☐

Pripojiť priamo na Bod pripojenia:
☒

Názov:
SKPOS_CM_32

NTRIP užívateľ:
skpos_meno

NTRIP heslo:

IP adresa:
skpos.gku.sk

IP port:
2101

2/3

Esc Uložiť

Zavrieme krížikom a môžeme dané nastavenie už predvolene využívať.